

Bedienungsanleitung Elektrische Luftpumpe ExtaSea GR-133P

Hersteller

ARTS-Outdoors e.K.

Am Seewasem 2

35216 Biedenkopf

Deutschland

1. Produktübersicht

Die elektrische Luftpumpe eignet sich zum Aufpumpen und Entlüften von aufblasbaren Produkten, z. B.:

- SUP-Boards*
- Luftmatratzen*
- Schlauchboote*
- aufblasbare Zelte*
- Poolspielzeuge*

Das Gerät verfügt über ein digitales Display, eine Druckvoreinstellung und eine automatische Abschaltung, sobald der gewünschte Druck erreicht ist.



Laut Diagramm auf Seite 1 verfügt die Pumpe über folgende Bedienelemente:

New Electric Pump User Guide


Bedienelemente

- Ein-/Aus-Taste*
- Inflation Button (Start Aufpumpen)*
- Deflation Button (Start Absaugen)*
- + / – Tasten zur Druckeinstellung*
- Unit Switching (PSI / KPA / BAR)*
- Display*

- Ladeanschluss (USB-C)
- Aufblasanschluss
- Entlüftungsanschluss



Zubehör:



2. Lieferumfang

- Elektrische Luftpumpe
- mehrere Luftdüsenadapter
- Luftschlauch mit Anschlussstücken
- USB-C Ladekabel
- Bedienungsanleitung


Die verschiedenen Düsenadapter ermöglichen die Nutzung für unterschiedliche Ventiltypen.

New Electric Pump User Guide

3. Aufpumpen (Inflation)

1. Verbinde den Luftschlauch mit dem Aufblasanschluss der Pumpe.
2. Wähle den passenden Düsenadapter für das Ventil des Produkts.
3. Verbinde Adapter und Schlauch mit dem Ventil des aufblasbaren Produkts.
4. Drücke die **Ein-/Aus-Taste**, um die Pumpe einzuschalten.
5. Wähle mit der **Unit-Taste** die gewünschte Druckeinheit (PSI / KPA / BAR).
6. Stelle mit den **+ / – Tasten** den gewünschten Druck ein.
7. Drücke die **Inflation-Taste**, um den Pumpvorgang zu starten.
8. Sobald der eingestellte Druck erreicht ist, **stoppt die Pumpe automatisch**.
9. Drücke anschließend die **Ein-/Aus-Taste**, um das Gerät auszuschalten.


Aufpumpen:



4. Entlüften (Deflation)

1. Verbinde den Luftschlauch mit dem **Deflation-Anschluss** der Pumpe.
2. Wähle den passenden Adapter.
3. Stecke den Adapter in das Ventil des Produkts.
4. Schalte die Pumpe mit der **Ein-/Aus-Taste** ein.
5. Drücke die **Deflation-Taste**, um das Absaugen zu starten.
6. Beobachte den Fortschritt des Entlüftens.
7. Nach Abschluss erneut **Ein-/Aus-Taste** drücken, um das Gerät auszuschalten.

Entleerung:



5. Sicherheitshinweise

⚠ Bitte lesen Sie alle Hinweise vor der Verwendung sorgfältig durch.

- Dieses Gerät ist **kein Spielzeug**.
 - Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht benutzen.
 - Verwenden Sie die Pumpe **nicht länger als 20 Minuten am Stück**.
 - Lassen Sie das Gerät danach **mindestens 10 Minuten abkühlen**.
 - Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Schäden.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht bei **extremen Temperaturen**.
 - Halten Sie **Luftöffnungen frei von Staub und Fremdkörpern**.
 - Tauchen Sie das Gerät **nicht in Wasser**.
 - Verwenden Sie **keine aggressiven Reinigungsmittel**.
 - Lagern Sie das Gerät **trocken und bei Raumtemperatur**.
-

Sicherheits- und Warnhinweise (GPSR)

Allgemeine Sicherheit

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr

- *Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.*
 - *Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.*
 - *Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.*
 - *Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für das Aufpumpen und Entlüften von aufblasbaren Produkten.*
-

Sicherheit bei Verwendung

⚠ WARNUNG – Überhitzung

- *Betreiben Sie die Luftpumpe maximal 20 Minuten am Stück.*
- *Lassen Sie das Gerät anschließend mindestens 10 Minuten abkühlen.*
- *Blockieren Sie keine Lufteinlässe oder Luftauslässe.*

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr durch Druck

- *Überschreiten Sie nicht den maximal zulässigen Druck des aufblasbaren Produkts.*
 - *Verwenden Sie nur passende Ventiladapter.*
 - *Halten Sie Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.*
-

Lithium-Ionen Akku Sicherheitswarnungen

⚠ WARNUNG – Brand- und Explosionsgefahr

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku kann bei unsachgemäßer Verwendung zu Brand, Explosion oder schweren Verletzungen führen.

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Öffnen, zerlegen oder beschädigen Sie den Akku **nicht**.
- Werfen Sie das Gerät **nicht ins Feuer**.
- Setzen Sie das Gerät **keinen Temperaturen über 50 °C aus**.
- Laden Sie das Gerät **nur mit dem vorgesehenen USB-C Ladeanschluss**.
- Verwenden Sie **kein beschädigtes Ladegerät oder Kabel**.

WARNUNG – Kurzschluss

- Vermeiden Sie den Kontakt der Ladeanschlüsse mit **Metallgegenständen**.
- Lagern Sie das Gerät **trocken und geschützt**.

Lade- und Akkusicherheit

- Laden Sie das Gerät **nur in trockener Umgebung**.
- Verwenden Sie das Gerät **nicht während des Ladevorgangs**, wenn es ungewöhnlich heiß wird.
- Trennen Sie das Ladegerät nach vollständigem Laden vom Stromnetz.

Bei folgenden Anzeichen **sofort nicht mehr verwenden**:

- **ungewöhnlicher Geruch**
- **starke Erwärmung**
- **Verformung oder Beschädigung des Gehäuses**

Umgebungsbedingungen

Verwenden Sie das Gerät **nicht**:

- **bei starker Feuchtigkeit oder Regen**
 - **in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten**
 - **bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C**
-

Entsorgung

Dieses Gerät enthält einen **Lithium-Ionen-Akku**.

- Entsorgen Sie das Gerät **nicht** im Hausmüll.
 - Geben Sie es bei einer **Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte** ab.
 - Beachten Sie die Vorgaben der **WEEE Directive**.
-

Wartung und Reparatur

- Das Gerät enthält **keine** vom Benutzer zu wartenden Teile.
 - Öffnen Sie das Gehäuse **nicht**.
 - Reparaturen dürfen nur von **qualifiziertem Fachpersonal** durchgeführt werden.
-

6. Fehlerbehebung

Die Pumpe funktioniert nicht:

- Prüfen Sie, ob sich **Wasser oder Flüssigkeit** auf dem Gerät befindet.
- Prüfen Sie den **Ladezustand der Batterie**.
- Stellen Sie sicher, dass der **Netzschalter eingeschaltet** ist.